

Ficha técnica

M1200VWC_ - M1200VW

Designação:

CAIXA 10 MEIAS-MÁSCARAS FFP2 VAPOR ORGÂNICO COM VÁLVULA

Cores:

Branco



CE 0194

Descritivo:

Peça facial filtrante FFP2 vapor orgânico (para concentração < VME) em fibra sintética não tecida hipoalergénica com carvão activo. Clipe nasal de ajuste. Reforço borda espuma debaixo de clipe nasal. Válvula de expiração alta performance. Caixa de 10.

*D : Máscara resistente al relleno en el tiempo (prueba por polvo de Dolomía) que mejora la comodidad de utilización.

Materiais:

Máscaras: fibra sintética não tecida.

Cintas: elástico.

Pontos fortes:

Factor de protecção nominal 12 x VME

Higiénicas e hipoalergénicas

Válvula de expiração

Protecção contra as partículas finas tóxicas, as fibras e as névoas

Clipe nasal e cintas elásticas

Leves e moldadas

Instruções de uso:

Esta máscara é classificada de acordo com a sua eficácia de filtração e a sua capacidade máxima de vedação. FFP2 : Máscara de protecção contra partículas sólidas e líquidas de toxicidade média. Pode ser utilizada para concentrações que podem ir até 10 X o Valor Médio de Exposição (VME).

*NR: Meia-máscara filtrante contra partículas que não deve ser utilizada durante mais do que um dia de trabalho.

Poder de filtração do filtro: 94% - Factor de protecção nominal (NPF) : 12.5

A máscara é projectada de tal maneira que responda a uma utilização contra os vapores orgânicos e os cheiros desarranjados para concentrações menores do que VME. Retirar a máscara da respectiva embalagem imediatamente antes da sua utilização. Utilizar apenas se a concentração de contaminantes não colocar qualquer perigo imediato à vida ou à saúde, e unicamente em conformidade com as normas aplicáveis em matéria de saúde e segurança. Antes de utilizar qualquer máscara, verificar a sua integridade e o respectivo prazo de validade (indicado na embalagem), confirmando se a sua classe de protecção (FFP2) é a mais adequada para a aplicação pretendida (produto utilizado e concentração). Eliminá-la após a utilização.

Limitações de uso:

O utilizador deverá receber a formação necessária para utilização da máscara, tomando conhecimento das respectivas instruções antes de a utilizar. Utilizar a máscara em locais bem arejados, onde não se verifique falta de oxigénio (> 20%) e que não contenham atmosferas explosivas. A máscara deve ser correctamente posicionada para assegurar o nível de protecção esperado. Não deve ser utilizada por pessoas com pilosidades no rosto (barba, suíças) que possam impedir a estanqueidade da máscara, ou se for detectada qualquer fuga.

Sair imediatamente do local se a respiração se tornar difícil e/ou se sentir tonturas ou mal-estar. Não introduzir qualquer modificação nesa máscara, rejeitá-la caso se apresente danificada. O incumprimento destas instruções de utilização pode afectar a saúde do utilizador e dar origem a problemas graves, susceptíveis até de provocar risco de morte. Esta máscara



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - França
www.deltaplus.fr



Ficha técnica

M1200VWC_ - M1200VW

não deve ser utilizada durante mais do que um dia de trabalho (NR). Não utilizar fora do domínio de utilização definido nas instruções acima indicadas. O contacto com a pele pode causar reacções alérgicas a pessoas sensíveis. Neste caso, abandonar a zona de risco, retirar a máscara e consultar um médico.

Instruções de armazenamento:

Guardar em local fresco e seco, ao abrigo da geada e da luz, na embalagem de origem (+2°C/+55°C - HR<75%).

Instruções de limpeza / manutenção:

Esta máscara só deve ser utilizada uma única vez (não tem manutenção)

Desempenho:

Conforme às exigências da directiva europeia 89/686, nomeadamente em termos de ergonomia, de inocuidade, de conforto, de arejamento e de maleabilidade e à norma EN149:2001+A1:2009 categoria FFP2 *NR *D (factor de protecção nominal: 10 x VME (Valor Médio de Exposição) para partículas de toxicidade fraca a média.